





Fig. 1

#### Caratteristiche MC060\*D\*0\* MC060\*1\*0\* MC230\*D\*0\* MC230\*1\*0\* linea acqua portata max (I/h, Ib/h, 1450 G/d 1450 G/d pressione ingresso 0,3...0,7 Mpa; 3...7 Bar; 40...100 PSI (Mpa,Bar,PSI) temperatura NPT1/4"F NPT1/4"F ingresso G1/2"F G1/2"F NPT1/2"F G1/2"F uscita scarico

Caratteristiche		MC060*D*0*	Mode MC060*1*0*	elli MC230*D*0*	MC230*1*0*	
linea aria	pressione ingresso (Mpa,Bar,PSI)	0,50,7 Mpa; 57 Bar; 80100 PSI				
	temperatura	150 °C / 34122 °F				
	ingresso	G1/2"F	NPT1/2"F	G1/2"F	NPT1/2"F	
	uscita	G1/2"F	NPT1/2"F	G1/2"F	NPT1/2"F	

Caratteristiche	codice	descrizione	attacchi	riferimento in fig. 2
accessori linee	MCFILOIL01	filtro olio 3/8" x aria	G3/8"f in /out	2
acqua e aria	MCFILAIR01	filtro aria 1/2"	G1/2"f in /out	3
acqua e aria	MCFILWAT05	contenitore filtro acqua 5"	G1/2"f in /out	4
	MCKSUV0000	kit sanificatore a raggi uv	G1/4"f in /out	5
	MCKPT**000	trasduttore di pressione	G1/4"m	10 a
	MCKMA04000	manometro aria uscita 04 bar	G1/4"m	10 b
	MCKDVWL00*	elettrovalvola NA fine linea	G1/4"f in /out	13
	MCKMW02501	manometro acqua uscita 0, 25 har	G1/4"m	14

Modelli	MC****D***	(2301	/ 50 Hz)(1

Caratteristiche		MC***CD*00	MC***CD*01	MC***HD*00	MC***HD*01
elettriche	Vac; fasi; Hz	230 V; 1; 50/60 Hz	230 V; 1; 50 Hz	230 V; 1; 50/60 Hz	230 V; 1; 50 Hz
Cictificite	Potenza	37 W	44 W	41 W	48 W
	Corrente	0,26 A	0,29 A	0,30 A	0,33 A

(1) Prodotto in conformità con EN55014, EN61000, EN60335

# Modelli MC\*\*\*\*1\*\*\* (110 V 60 Hz)(1)

Caratteristiche		MC***C1*00	MC***C1*01	MC***H1*00	MC***H1*01	
elettriche	Vac; fasi; Hz	110 V; 1; 60 Hz				
Cictificite	Potenza	37 W	44 W	41 W	48 W	
	Corrente	0,54 A	0,60 A	0,64 A	0,70 A	
(1) Prodotto omologato UL998 e CSA C22.2 No 104						

J24

J24

J2

	Allinentazione elettrica			
Cabinet MC		Cavo alimentazione		
	L	L/F (fase)		
	N.I.	NIAM//		

Ι.	Cabinetivic	Cavo allineritazione
	L	L/F (fase)
	N	N/W (neutro)
	GR	GR/PE (terra)
'		

Collegamento regolatore modulante esterno			
Cabin	et MC	regolatore esterno	
J24	GND	REF, schermo	

# Collegamento regolatore modulante con sonda umidità limite

	Cab	inet MC	sonda umidità limite	regolatore esterno
	124	+V term	+(G)	-
	J24	GND	M	REF
	12	B1	-	OUT
J2	R2	out H	-	

# Collegamento sonda di temperatura

Cabinet MC		Sonda temperatura ambiente
124	+V term	+(G)
J24	GND	M
J2	B1	out T

# Collegamento sonda combinata di temperatura e umidità

Collegamento sonda umidità e sonda umidità limite

sonda umid

Collegamento ON/OFF remoto (ID e COM)

ON/OFF remoto NC/NO

sonda umidità ambiente

Sonda temperatura

umidostato ON/OFF

ON/OFF

COM

sonda umid

ambiente

+(G)

M

out H

Cabinet MC

Collegamento sonda umidità Cabinet MC

+V term

+V term

Cabinet MC

	Cabinet MC		ambiente e umidità limite
	124	+V term	+(G)
	J24	GND	M
	12	B1	out t
J.	JZ	B2	out H

Collegamento umidostato ON/OFF

Cabinet MC

ID2

COM1

#### Collegamento sonda di temperatura + sonda umidità limite (1) sonda Cabinet MC (2) sonda temperatura umid. limite +V term +(G)+(G)J24 GND М М out T out H

Collegamento sonda di pressione fine linea aria				
Cab	inet MC	cavo	sonda pressione	
	B3	bianco	C	
J2	GR	schermo	-	
	+ VDC	nero	A	

	Comando per attivazione compressore e/o WTS(*					
Cabinet MC		oinet MC	Uscita			
	J13	NO5	ON/OFF			
		C4	COM			
	GR		schermo			

Collegamento elettrovalvola scarico fine linea acqua				
Cabinet MC	elettrovalvola			
G0	1			
NO4	2			
GR	4			

Comando per attivazione compressore e/o WTS(*)			Contatto relè di allarme <sup>(*)</sup>		arme <sup>(*)</sup>
Cal	binet MC	Uscita	Cabi	inet MC	Uscita
112	NO5	ON/OFF	J14	C07	COM
J13	C4	COM	J14	N07	ON/OFF
GR schermo GR schermo					
(*) Caratteristiche elettriche dei contatti: 500 VA; 250 V; 2 A induttivi/resistivi					

Characteristics			Mode	els	
of the water		MC060*D*0*	MC060*1*0*	MC230*D*0*	MC230*1*0*
line	max flow-rate	60 l/h, 130 lb/h,	60 l/h, 130 lb/h,	230 l/h, 500 lb/h,	230 l/h, 500 lb/h,
IIIIe	(I/h, Ib/h, G/d)	380G/d	130 lb/h	1450 G/d	1450 G/d
	inlet pressure		0.3 to 0.7 Mpa; 3 to 7	Bar; 40 to 100 PSI	
	(Mpa,Bar,PSI)		•		
	temperature		1 to 50 °C / 3-	4 to 122 °F	
	inlet	G1/2"F	NPT1/4"F	G1/2"F	NPT1/4"F
	outlet	G1/2"F	NPT1/2"F	G1/2"F	NPT1/2"F
	drain	TCF 8/10	NPT1/4"F	TCF 8/10	NPT1/4"F
Characteristics			Mod	els	
of the air line		MC060*D*0*	MC060*1*0*	MC230*D*0*	MC230*1*0*
or tric un mic	inlet pressure		0.5 to 0.7 Mpa; 5 to 7	Bar; 80 to 100 PSI	•
	(Mpa,Bar,PSI)		•		
	temperature		1 to 50 °C / 3-	4 to 122 °F	
	inlet	G1/2"F	NPT1/2"F	G1/2"F	NPT1/2"F
		C4 /0//F	NIDTA (DIIE	C4 /2//F	AUDTA (DIIE

#### G1/2"F G1/2"F NPT1/2"F NPT1/2"F outlet fittings G3/8"f in /out refernce in fig. 2 Water and air description MCFILOIL01 3/8" oil filter for air line accessories MCFILAIR01 1/2" air filter G1/2"f in /out MCFILWAT05 5" water filter container G1/2"f in /out MCKSUV0000 UV santising kit G1/4"fin/out MCKPT\*\*000 pressure tragnsducer G1/4"m MCKMA04000 air outlet pressure gauge 0 to 4 bars G1/4"m 10 b MCKDVWL00\* NO solenoid valve at end of line G1/4"f in /out MCKMW02501 water outlet pressure gauge 0 to 2.5 bars | G1/4"m

# Models MC\*\*\*\*D\*\*\* (230 V 50 Hz)(1)

1
Ηz
÷

# (1) Product in compliance with EN55014, EN61000, EN60335

Models MC****1*** (110 V 60 Hz) <sup>(1)</sup>						
Electrical		MC***C1*00	MC***C1*01	MC***H1*00	MC***H1*01	
specifications	Vac; fasi; Hz	110 V; 1; 60 Hz				
specifications	Power	37 W	44 W	41 W	48 W	
	Current	0.54 A	0.60 A	0.64 A	0.70 A	

# <sup>1)</sup> Product approved to UL998 & CSA C22.2 No104

Power supply		
MC Cabinet	Power cable	
L	L/F (Phase)	
N	N/W (neutral)	
GR	GR/PF (earth)	

	Modulating control with external controller					
MC Cabinet			external controller			
	12.4	CND	DEE			

	J24	GND	REF, sche	rmo
	J2	В1	OUT	
Modulating control wit		with controller an	d limit prob	

	Modulating control with controller and limit probe						
	MC	Cabinet	limit humidity	external			
	IVIC	Cabinet	probe	controller			
	124	+V term	+(G)	-			
_	J24	GND	М	REF			
		В1	-	OUT			

out H

# Temperature probe connection

В2

/	ЛС Cabinet	Ambient temperature and limit humidity probe
124	+V term	+(G)
J24	GND	М
J2	B1	out T

# Temperature probe + limit humidity probe connetion

	MC Cabinet		(1) limit hum.	(2) temperatu
	IVIC	Cubinet	probe	probe
	J24	+V term	+(G)	+(G)
		GND	М	М
	J2	B1	-	out T
		B2	out H	-

	Connection of pressure probe at end			end of air line
MC Cabinet		Cabinet	cable	pressure probe
		В3	white	C
	J2	GR	shield	-
		+ VDC	black	Α

	Start compressor and/or WTS <sup>(*)</sup> control		
	Cabinet MC		Output
	J13	NO5	ON/OFF
		C4	СОМ
	GR		shield

IVIC CUDITIEL	Nemote ON/OH
ID1	NC/NO
COM (1 o 2 o 3)	С
GR	Sh
	·

Remote ON/OFF

# Ambient humidity probe connection

IVIC Cabinet		атоїені питіану ргоре
J24	+V term	+(G)
J24	GND	М

# Ambient probe and limit probe connection

Remote ON/OFF (ID & COM)

MC Cabinet		limit humidity	ambient humidity
		probe	probe
J24	+V term	+(G)	+(G)
J24	GND	М	М
12	B1	-	out H
J2	J2 B2	out H	-

# Ambient temperature and limit humidity probe connection

MC Cabinet		Ambient temperature and limit humidity probe
124	+V term	+(G)
J24	GND	M
12	B1	out t
JZ	B2	out H

# ON/OFF humidistat connection

MC Cabinet	ON/OFF humidistat
ID2	ON/OFF
COM1	СОМ
GR	shield


# Connection of drain valve at end of water line MC Cabinet

GR	4
NO4	2
G0	1


# Cumulative alarm relay(\*)

MC Cabinet		Output
J14	C07	СОМ
	N07	ON/OFF
GR		shield

<sup>\*)</sup> Electrical specifications of the relay: power 500 VA; voltage 250 V; current 2 A restitive/inductive



**Attenzione:** prima di procedere assicurarsi che l'umidificatore non sia collegato alla rete elettrica.



	MC Master cabinet J11 MC Slave cabine		: cabinet	
pLAN network connection (J11)		RX+/TX+		RX+/TX+
p2	J11	RX-/TX-	J11	RX-/TX-
		GND		GND

Utilizzare cavi bipolari più terra AWG 20/22, distanza massima tra due cabinet: 200m (219 yd). In modalità multizone, disattivando la funzione "stop slave off line", in caso di interruzione pLan le unità slave fun-

zionano autonomamente secondo i segnali provenienti dalle sonde o/e regolatori. In questa modalità i valori non verranno visualizzati dal display del master.

Use two-wire cables plus earth, AWG 20/22, maximum distance between two cabinets: 200 m (219 yd). In multizone mode, by disabling the "stop slave off line" function, if the pLAN is interrupted the slaves operate independently according to the signals from the probes or/and controllers. In this mode, the values will not be shown on the master display.

# AVVERTENZE IMPORTANTI

PRIMA DI INSTALI LARF O MANEGGIARE IL DISPOSITIVO. I EGGERE ATTENTAMENTE E SEGUIRE I E ISTRUZIONI E I E NORME PER I A SICUREZZA DESCRITTE NEL PRESENTE MANUALE ED ILLUSTRATE SULLE TARGHETTE APPLICATE SUL DISPOSITIVO.

L'installazione, uso e manutenzione siano effettuate in conformità con le istruzioni fornite nel presente manuale e con le normative legali vigenti. Ogni altro uso del dispositivo e modifica effettuata sull'unità senza l'autorizzazione di CAREL S.p.A. sono considerati impropri. Le condizioni ambientali e l'alimentazione devono essere conformi alle indicazioni specificate. Togliere l'alimentazione prima di intervenire direttamente sulle le parti interne del prodotto. La responsabilità degli eventuali danni a cose o persone dovuti ad un uso improprio del dispositivo ricadrà esclusivamente sull'utente. Si prega di tener presente che l'unità contiene dispositivi alimentati elettricamente e componenti ad alta pressione. Tutte le operazioni legate al funzionamento e/o alla manutenzione dell'unità devono essere effettuate da personale esperto e qualificato a conoscenza delle necessarie precauzioni. Smaltimento delle parti dell'umidificatore: l'umidificatore è composto da parti in metallo e da parti in plastica.

ento alla Direttiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003 e alle relative normative nazionali di attuazione, Vi nformiamo che:

sussiste l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani e di effettuare, per detti rifiuti, una raccolta separata;

per lo smaltimento vanno utilizzati i sistemi di raccolta pubblici o privati previsti dalla leggi locali. È inoltre possibile riconsegnare al distributore l'apparecchiatura a fine vita in caso di acquisto di una nuova.

- questa apparecchiatura può contenere sostanze pericolose: un uso improprio o uno smaltimento non corretto potrebbe avere effetti negativi sulla
- il simbolo (contenitore di spazzatura su ruote barrato) riportato sul prodotto o sulla confezione e sul foglio istruzioni indica che l'apparecchiatura è stata immessa sul mercato dopo il 13 Agosto 2005 e che deve essere oggetto di raccolta separata;
- in caso di smaltimento abusivo dei rifiuti elettrici ed elettronici sono previste sanzioni stabilite dalle vigenti normative locali in materia di

### Garanzia sui materiali: 2 anni (dalla data di produzione).

Omologazioni: la qualità e la sicurezza dei prodotti CAREL sono garantite dal sistema di progettazione e produzione certificato ISO 9001, nonché dal marchio 👀.

# IMPORTANT WARNINGS

BEFORE INSTALLING OR HANDLING THE APPLIANCE PLEASE CAREFULLY READ AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS AND SAFETY STANDARDS DESCRIBED IN

THIS MANUAL AND ILLUSTRATED BY THE LABELS ON THE MACHINE.

The installation, operation and maintenance operations must be performed in compliance with the instructions provided in this manual and the legislation in force. All other uses and modifications made to the appliance that are not authorised by CAREL S.p.A. are considered incorrect. The conditions of the environment and the power supply voltage must comply with the specified values. The unit must be installed according to the standards in force regarding the product. Liability for injury or damage caused by the incorrect use of the appliance lies exclusively with the user. Please note that the unit contains live electrical devices and high pressure components. All service and/or maintenance operations must be performed by specialist and qualified personnel who are aware of the necessary precautions.

Disposing of the parts of the humidifier: the humidifier is made up of metal and plastic parts

In reference to European Union directive 2002/96/EC issued on 27 January 2003 and the related national legislation, please note that:

WEEE cannot be disposed of as municipal waste and such waste must be collected and disposed of separately, 2. the public or private waste collection systems defined by local legislation must be used. In addition, the equipment can be returned to the distributor at the end of its working life when buying new equipment.

- the equipment may contain hazardous substances: the improper use or incorrect disposal of such may have negative effects on human health and on the environment:
- the symbol (crossed-out wheeled bin) shown on the product or on the packaging and on the instruction sheet indicates that the equipment has been introduced onto the market after 13 August 2005 and that it must be disposed of separately; in the event of illegal disposal of electrical and electronic waste, the penalties are specified by local waste disposal legislation

Warranty on materials: 2 years (from the date of production).

Certification: The quality and safety of CAREL products are guaranteed by the Carel ISO 9001 certified design and production system, as well as the (E) mark.

L'installazione del prodotto deve obbligatoriamente comprendere la connessione di messa a terra, usando l'apposito morsetto giallo-verde in norsettiera. Non utilizzare il neutro come connessione a terra. / The product must be installed with the earthconnected, using the special vellow-areen terminal on the terminal block. Do not use the neutral for the earth connection.

# Ingressi allarme da dispositivi esterni

Cabinetivic		neie	
ID3	ON/OFF	Dolà allarmo da trattamento acqua	
COM1	COM	Relè allarme da trattamento acqua	
ID4	ON/OFF	Dolà allarma compressoro	
COM1	COM	Relè allarme compressore	
ID6	ON/OFF	Relè allarme flussostato aria	
COM2	COM	Rele dilattile flussostato aria	
GR		schermo	

### Contatto di attivazione lavaggio linea acqua

Cabinet MC	Relè di attivazione lavaggio esterno
ID7	ON/OFF
COM1	COM

#### Uscita proporzionale 0...10 Vdc

Cabinet MC	Uscite		
VG0	RIF.		
Y1	010 Vdc		

# Configurazione

# Parametri di configurazione Menù Installatore

Dalla maschera principale premer

- PROG per accedere al menu principale:
- DOWN per posizionarsi sul menu installatore:
- ENTER per posizionarsi nella password:
- UP/DOWN per inserire la password "77" FNTFR per accedere al menù selezionato
- UP/DOWN per spostarsi tra i sottomenù:
- ENTER per selezionare il parametro e spostarsi tra i parametri:
- UP/DOWN per modificare il parametro;
- ENTER per confermare il parametro selezionato e andare al parametro successivo;
- ESC per ritornare al menù precedente.

#### Maschere del menu installatore:

1.	Tipo regolazione
2.	Configurazione sonde
3.	Opzioni funzionali
4.	Funzioni speciali
5.	Supervisione
6.	Allarmi esterni
7.	Configurazione pLAN

### Per navigare all'interno della maschere

- UP o DOWN per modificare il valore (all'interno delle opzioni/range),
- ENTER per confermare e spostare il cursore al valore successivo
- · ESC per tornare al menu installatore.

# Tipo di regolazione

Impostazioni: tipo di funzionamento (ON/OFF o modulante), tipo di segnale o sonda, sonda principale, sonda limite, unità di misura e stop slave offline

#### parametro opzioni/range Tipo di nodulante funzionamento Tipo di segnale o sonda ontatto estern egnale proporzionale esterno egnale proporzionale esterno e sonda limite onda umidità Sonda umidità e sonda limite Sonda di temperatura onda di temperatura e sonda limite Sonda principale egliere tra: NTC; 0-1 V; 2-10 V; 0-10 V (default); 0-20 mA; 4-20 mA; 0-135 ohm; 135-1 kohm Sonda limite Unità di misura - bar (default) - psi stop slave offiine se la rete pLAN è offline le unità slave si fermano se la rete pLAN è offline le unità slave continuano

Opzioni	parametro	descrizione	range	default	U.M.
funzionali	Sensore P remoto	sensore di pressione di fine linea per autobi-	SI/NO	NO	
ranzionan		lanciamento impianto aria compressa			
	max. pressione aria		04	2,1	bar
	min. pressione aria		04	1,2	bar
	offset max pres. aria		09.9	0	
	offset min pres aria		09.9	0	
	valvola fine linea	per permettere lo svuotamente automatico	SI/NO	SI	
		e il lavaggio periodico della linea acqua			
	logica relè allarmi	impostazione stato relè allarmi	NA/NC	NA	
	setpoint segnale proporzion:		360	10	%

i dilizioni specia							
pulizia automatic	a: Cicli di autopuli	zia degli uge	elli per	Lavaggio: lavaggio autom	atico periodico line	a acqua pe	r
ridurre frequenza	di manutenzione			aumentare l'igienicità dell'i	mpianto		
parametro	range	default	U.M.	parametro	range	default	U.M.
Abilitata	SI/NO	SI		lavaggio	man./autom.	man.	
Periodo	0999	30	min	inizio lavaggio	NO/SI	NO	
Durata	60999	160	S	Periodo lavaggio	199	6	h
				durata lavaggio	015	10	min
				abilita riempimento	NO/SI	NO	
				durata riempimento	11000	5	S
parametro				range		default	U.M.
selezione visualizzazione maschera principale			% segnale; Ore; %	rH; °C/°F	%rH		
Lingua			italiano, inglese, francese, te	edesco, spagnolo			
Mostra scelta	della linqua	all'accen	sione?	SI/NO		SI	

### Alarm input from external devices

MC Cabinet	Relay			
ID3	ON/OFF	Marm rolay from water treatment		
COM1	СОМ	Alarm relay from water treatment		
ID4	ON/OFF	Compressor glarm relay		
COM1	СОМ	Compressor alarm relay		
ID6	ON/OFF	Air flann annitale al anna male.		
COM2	СОМ	Air flow switch alarm raly		
GR	shield			

# External contact for activating the ash function

	MC Cabinet	Relay fro activating wash on external signal
	ID7	ON/OFF
_	COM1	СОМ

#### Proportional 0 to 10 Vdc output

MC Cabinet	Outputs
VG0	RIF.
Y1	010 Vdc
Output specifications: maximu	n load 1 kΩ (10 mA)

### Configuration

#### Installer menu configuration parameters From the main screen press:

- PROG to access the main menu:
- DOWN to move to the installer menu:
- ENTER to move to the password: UP/DOWN to enter the password "77"
- ENTER to access the selected menu:
- LIP/DOWN to move between the submenus:
- ENTER to select the parameter and move between the parameters:
- UP/DOWN to modify the parameter;
- ENTER to confirm the selected parameter and go to the next parameter;
- ESC to return to the previous menu.

Installer menu screens:	1.	Tupe	of	contr

2.	Probe configuration
3.	Operating options
4.	Special functions
5.	Supervisor
6.	External alarm
7.	pLAN configuration

# To navigate inside the screens:

- UP or DOWN to change the value (within the options/range)
- · ENTER to confirm and move the cursors to the next value
- · ESC to return to the installer menu

Settings: type of operation (ON/OFF or modulating), type of signal or probe, main probe, limit probe, unit of measurement & stop

parameter	options/range				
Type of operation	ON/OFF				
	modulating				
Type of signal or probe	External contact				
	External proportion	nal signal			
	External proportion	nal signal and linit probe			
	Humidity probe				
	Humidity probe and limit probe				
	Temperature probe				
	Temperature probe and limit probe				
MAin probe	C. L L. L	TC 0.11/.2.101/.0.101//.h.fli) 0.20 4.20 4.0.125			
Limit probe	Select between: IN	TC; 0-1 V; 2-10 V; 0-10 V (default); 0-20 mA; 4-20 mA; 0-135 ohm; 135-1 kohm			
Unit of measurament	t. °C - bar (default)				
	°F - psi				
Stop slave offine	SI default	if the pLAN netwaork is offline the slave units stop			
	NO	if the pLAN netwaork is offline the slave units continue			

perating	parameter	description	range	default	U.M.
otions	Remote P sensor	pressure sensor at end of line for balancing	YES/NO	NO	
		compressed air system			
	max. air pressure		0 to 4	2.1	bar
	min. air pressure		0 to 4	1.2	bar
	max air press. offset		0 to 9.9	0	
	min air press. offset		0 to 9.9	0	
	valve at end of line	to allow automatic emptying and periodical	YES/NO	YES	
		washing of the water line			
	logic alarm relay	alarm relay status setting	NO/NC	NO	
	mmon signal sot maint:		3 to 60	10	06

# Special functions

Op

opi

Automatic cleaning: Nozzle self-clean cycles to reduce the frequency of maintenance			,	Washing: Automatic periodical washing of the water line to increase the hygiene of the installation			
parameter	range	default	U.M.	parameter	range	default	U.M.
Enabled	YES/NO	YES		washing	man./autom.	man.	
Period	0 to 999	30	min	start washing	NO/YES	NO	
Duration	60 to 999	160	S	washing period	1 to 99	6	h
				washing duration	0 to 15	10	min
				enable filling	NO/YES	NO	
				filling duration	1 to 1000	5	5
parameter				range		default	U.M.
select display on main screen				% signal; Hours;	%rH; °C/°F	%rH	
Language				italian, English, French,	German, Spanish		
Show language	choice at sta	rt-up?		YES/NO	YES/NO YES		

